

Рекомендации по подготовке и нанесению декоративного покрытия «Жидких хлопковых обоев» «Вот Так»

г. Владивосток

«03» мая 2011 г.

Декоративное покрытие «Жидкие хлопковые обои» с товарным знаком «Вот Так» согласно заключениям и гигиеническим характеристикам продукции признаны пригодным как отделочный материал для внутренней отделки помещений жилых и общественных зданий.

1. Подготовка поверхности для нанесения декоративного покрытия "ВОТ ТАК!".

Обрабатываемая поверхность (бетон, штукатурка, гипсокартон и т. п.) должна быть очищена от пыли, масла, олифы, смол, ржавчины, водо-растворимых красок, остатков старых обоев, бронзового наката, следов течи воды и т. п.

Особое внимание следует уделить выступам металла (гвозди, арматура), старого оргалита, пятен масла, замазок и краски на основе олифы, недостаточно разгашенным толстым слоям известковой побелки. Все эти места, не будучи загрунтованными, могут вызвать появление на свежем покрытии желтых или белесых пятен.

Суть этого явления проста - декоративное покрытие в жидком виде имеет повышенную щелочную реакцию и хлопковые составляющие продукта по мере высыхания могут "вытащить" по поверхности все загрязняющие компоненты стены. Исходя из такого механизма образования пятен очевиден и метод их предотвращения - это создание водонепроницаемой пленки между загрязненной поверхностью и слоем декоративного покрытия. Для этих целей годятся шпатлевки для наружных работ, цинковые белила, эмалевые краски и т. д.

2. Оштукатуривание и Шпатлевание

При условии ровной поверхности стен (твинблок, газозолоблок, монолит и т.д.) можно избежать оштукатуривания стен. Достаточно зашпаклевать и затереть швы, примыкания, глубокие неровности. Грунтовать всю общую площадь укрывающей грунтовкой (раздел 3) и нанести «Жидкие обои» «Вот Так». За счет своей отличной адгезии материал хорошо держится на любых поверхностях и имея фактурную структуру скрывает и отлично заполняет трещины и дефекты, благодаря своей эластичности.

Если все-таки необходимо выравнивание стен то можно применять гипсовые, цементные смеси, при необходимости использовать шпаклевки на водной основе.

3. Грунтование

После шпатлевания и перед нанесением необходимо грунтовать поверхность стены белым укрывающим акриловым грунтом типа ВДАК-053 либо аналогичным. Смолосодержащие стеновые плиты типа ДСП, ДВП, Фанера, и т.п., а также плиты ГВЛ, ЦСП, ГКЛ (невлагостойкий) во избежание появления желтых пятен рекомендуется грунтовать белым алкидного происхождения грунтом типа ГФ, либо белой алкидной краской ПФ.

4. Оценка расхода сухого продукта жидких обоев "ВОТ ТАК!".

Содержимое пакета жидких обоев "ВОТ ТАК!" (1 кг) рассчитано на укрытие 4 - 7 м² поверхности толщиной 1 - 2 мм. Однако, если стены неровные, то это влечет повышенный расход материала.

5. Подготовка декоративного покрытия "ВОТ ТАК!" к нанесению.

Высыпьте требуемое количество сухого продукта в емкость. При этом разово приготавливаемое количество должно быть достаточным, чтобы укрыть поверхность так называемого "элемента" - части общей поверхности, ограниченной углами и подпорками. Это исключает возможность неравномерности в окраске внутри "элемента". Перемешайте сухую смесь.

При работе шпателем и валиком требуемое количество теплой (35-45 градусов Цельсия) воды для замеса 1 кг (1 пакет) жидких обоев "Вот Так!" составляет 11-12 л/кг, при работе с распылителем - до 15 кг. Ни в коем случае не заливайте указанное количество воды сразу! Залейте изначально 6 л/кг, тщательно перемешайте. Оставшееся количество воды добавляйте постепенно порциями по 0,5-1,0 л., постоянно перемешивая смесь. Таким образом, Вы легко подберете требуемую консистенцию смеси, обладающую клеящими и пластичными свойствами, не переливая воды, что может привести к ухудшению параметров массы.

Использование в жидких обоев "Вот Так!" целлюлозных клеев экстра класса обеспечивает их готовность к работе **практически одновременно** с окончанием замешивания. Не рекомендуется хранить разведенную смесь более 5 суток.

6. Технология нанесения декоративной штукатурки "ВОТ ТАК!".

Работа со **ШПАТЕЛЕМ** (кельмой) наиболее распространена среди рядовых потребителей, при работе с которым небольшое количество декоративной штукатурки можно наносить на стену и растягивать материал до требуемой толщины (от 1 до 2,0-2,5 мм). Поверхность с нанесенным покрытием тщательно приглаживается шпателем. Покрытие "элемента" следует осуществлять с одного замеса, начинать с одного места и заканчивать его полностью, не делая длительных перерывов (на ночь и т.п.), что исключит образование видимой границы и неравномерности в цвете. По ходу работы можно оценить взглядом качество приглаживания при косом освещении, используя для этих целей переносную лампу.

Внимание! В процессе нанесения покрытия (через 0,5-1,0 м² площади покрытия) возьмите подобный фактурный валик и слабым нажатием прокатайте нанесенный шпателем участок. Поверхность при этом становится структурной и однородной. Подобная технология гарантирует качество работы. Данный тип валика используется только для фактуровки поверхности, нанесенной шпателем, он малопригоден для раскатывания материала, т.к. при сильном нажатии поролон приминается и раскатывание тонким слоем декоративной штукатурки не удается.

ДЕКОМИР

ООО «Декомир», г. Владивосток, ул Русская 94 А т/ф (4232) 345-009
Web-страница: www.deco-oboі.com E-mail: info@deco-oboі.com; vottak@bk.ru

Нанесение жидких обоев "Вот Так!" **ВАЛИКОМ** более производительно, им легче достигается ровная поверхность. Но в этом случае важно правильно выбрать инструмент. Во-первых, валик должен быть достаточно жестким. Толщина активного слоя (ворс и т.п.) не должен быть более 3-4 мм, иначе будет трудно раскатывать материал до требуемой толщины. Во-вторых, и самое главное, хороший результат дают только редко ворсистые валики, в которых достаточно жесткие ворсинки сгруппированы в пучки диаметром 0,5-0,7 мм, высота пучков над жесткой подложкой составляет 3-4 мм, а расстояние между пучками на подложке 1-2 мм. При таких параметрах наносимый материал не прилипает к валику, хорошо раскатывается по площади, одновременно образуя однородную структурную поверхность.

При работе с валиками мы также рекомендуем контролировать получаемую поверхность при косом освещении.

С помощью **РАСПЫЛИТЕЛЯ** можно очень производительно и экономично покрывать большие площади. При этом получаемая поверхность весьма равномерна. Для бесперебойной работы распылителя внимательней отнеситесь к подготовке требуемой консистенции смеси, периодически промывайте и прочищайте распылительный элемент. Следует отметить, что при нанесении сжатым воздухом некоторых крупноволокнистых обоев, отдельные крупные волокна могут топорщиться на стене. В этом случае спустя 2-3 часа после нанесения их следует загладить легким прикосновением валика или шпателя.

Время полного высыхания декоративного покрытия "**ВОТ ТАК!**" 24 - 48 часов, зависит от температуры и влажности воздуха. Будьте готовы, что более темный мокрый материал по мере высыхания светлеет. Помещение получит законченный, красочный вид после полного высыхания покрытия. Именно в это время можно оценить проделанную работу.



Генеральный директор ООО «Декомир»
Оводенко Я.В.

ДЕКОМИР

ООО «Декомир», г. Владивосток, ул Русская 94 А т/ф (4232) 345-009
Web-страница: www.deco-oboi.com E-mail: info@deco-oboi.com; vottak@bk.ru

Жидкие обои «Вот Так»

Товарный знак	Площадь покрытия кв.м.	Способ покрытия	Вес кг (1 уп.)	Особенности	Скорость высыхания	Снятие со стены
«Вот Так»	4-5 кв.м.	Шпателем (кельмой)	1кг +/- 0,03	Готовые цветовые композиции, колеровка, окрашивание	От 24 до 48ч.	Смачивается водой, удаляется шпателем
«Вот Так»	5-7 кв.м.	С помощью распылителя	1кг +/- 0,03	Готовые цветовые композиции, колеровка, окрашивание	От 24 до 48ч.	Смачивается водой, удаляется шпателем

Грунтовка ВДАК – 053

Наименование грунтовки	Фасовка	Площадь покрытия кв.м.	Состав	Способ нанесения	Скорость высыхания
ВДАК-053	6 кг	25-30	Дисперсия акрилового полимера	Валиком, кистью	30 мин. (до степени 3)